Manual de usuario JVE-3102AS

CAMARA OCULTA EN PLUMA

Datos técnicos

1. Función principal: grabación de video y audio, memoria usb, pluma
2. Formato de video: AVI resolución 640*480
3. Memoria interna
4. Interfaz usb: 2.0
5. Tiempo de carga: 2-3 horas
6. Tiempo de uso de batería: batería de litio, de 1 a 2 horas
7. Sistemas operativos: Windows ME/2000/XP/Vista o superior

Funcionamiento

- **Encender**
  Presiona el botón de encendido durante unos segundos, la luz amarilla encenderá y la cámara se pondrá en modo de espera.
- **Grabar video**
  - En el modo de espera presionar el botón de encendido, 5 segundos después la luz azul encenderá, esto indica que la cámara está grabando.
  - Para guardar el video presionamos nuevamente el botón de encendido, la luz azul se apagara y la luz amarilla encenderá, la cámara vuelve a modo de espera.

- **Formas de apagar el dispositivo**
  1. La cámara se apagar después de 1 minuto de estar en modo de espera sin ser manipulada.
  2. Presionar durante 5 segundos el botón de encendido.
  3. Insertar un clip dentro del orificio de reseteo para apagar.

- **Resetear el equipo**
  Si el equipo sufre de mala manipulación este dejara de trabajar correctamente, para resetearlo necesitamos hacer lo siguiente:
  Cuando la pluma este encendida insertar un clip dentro del orificio de reseteo, al hacer esto la pluma se apagara y estará reiniciada.
- **Escribir**
  Girar la pluma para escribir
- **Cargar**
  Mientras la cámara está apagada, conectar la cámara vía USB a la computadora, mientras la cámara está cargando la luz amarilla estará parpadeando, cuando la luz amarilla se apague la cámara estará 100% cargada.
  Cuando la cámara tenga poca carga la luz amarilla se apagara y prendera despacio.

- **Reproducir video**
  Conectar la cámara a la computadora vía cable USB, y reproduce el video en la computadora.
  Por favor asegúrese de que el software de reproducción ha sido instalado en la PC.

- **Establecer el tiempo**

  Existe una función que muestra el tiempo del video grabado (día-mes-año hora: minuto: segundo) que será grabado en los archivos de video, y se mostrara cuando se reproduzcan dichos archivos.

  Por favor establecer el tiempo correcto como sigue:

  1. Poner el CD que viene con el dispositivo en el PC.
  2. Abrir el archivo: update time tool V2.0
  3. Ejecutar el archivo, entonces el tiempo de la pluma será el mismo que el de tu computadora
  4. Si se desea cambiar el tiempo, simplemente se modifica el tiempo de la computadora.

- **Atención**

  1. Cuando la pluma tiene poca batería y se encuentra grabando, el sistema guardara el archivo de video antes de apagarse.
  2. Conectar a la PC: mientras se conecta el dispositivo no realizar ninguna operación, si el dispositivo no es reconocido por el PC, favor de checar el sistema operativo de la PC, driver, puerto USB, cable USB, después reconectar.
  3. El dispositivo tiene inter construida una batería de polímero de litio de alta capacidad, la cual puede producir efecto de memoria, se recomienda que las primeras 5 veces de uso cargar la batería a tope y dejarla descargar completamente, así la batería podrá trabajar a su máxima capacidad sin problemas.
  4. Cuando se resetea el equipo, solo se necesita presionar una vez el botón de reseteo, el prolongar la presión en el botón de reseteo puede dañar el equipo.